

NAS-1 電動カッター マジ軽カット

取扱説明書



◆使用方法

- 必ず充電してからご使用ください。充電ケーブルを指して、LED ランプが緑になれば充電完了です。使用後は下記の注意事項をよくお読みの上、保管してください。

◎バッテリーの取扱いについて

- バッテリーを導電性のある物質、水、強酸や、火に接触させないでください。
- バッテリーが完全に充電されている場合、極端に高温多湿の環境を避けてください。
- バッテリーを直射日光、熱い表面、または高温の場所に置かないでください。
- 充電中のバッテリーパックを放置しないでください。
- バッテリーを完全に放電させないでください。(最低40%の電力を残して保管してください。)これはバッテリーの寿命を短くする原因となります。
- 1年以上使用していないバッテリーを使用または、充電しないでください。
- バッテリー性能を確保するために、一定時間使用後は必ず充電してください。
- 過充電しないでください。長時間充電を続けるとバッテリーが損傷する恐れがあります。
- 壊れた充電器や損傷した充電器を使用しないでください。



◆ナイフの交換方法



- ナイフ交換時は、必ずバッテリーを外してください。
 - ナイフ交換時は、ナイフアッセンブリー（黄色い部分）ごと交換してください。
 - ナイフアッセンブリーは2本のネジで取り付けされており、ドライバーで簡単に交換できます。
 - ナイフアッセンブリーは、爪で引っ掛かっているので、軽くこじて引き抜いてください。
 - 新しいナイフアッセンブリーをしっかりと奥まで差し込んでください。
 - 2本のネジでナイフアッセンブリーをしっかりと固定してください。
 - バッテリーを取り付けて、動作確認して問題なければ交換完了です。
- * ナイフ交換時は、手袋を着用し怪我に注意して作業してください。



バッテリーパックの両サイドを強くつまみ、爪を解除して引き抜いてください。



ナイフアッセンブリーの両サイドのネジを外し、本体から引き抜いてください。



ナイフアッセンブリーをこじて、本体から引き抜いてください。

同梱品

	部品名	数量	備考
①	本体	1	
②	ナイフアッセンブリー	2	予備含む
③	バッテリーパック	1	
④	充電ケーブル(TYPE-C)	1	
⑤	ガイドプレートセット	1	
⑥	ナイフアッセンブリー固定用ネジ (予備)	2	
⑦	ワインダー	1	予備
⑧	ドライバー	1	



仕様書

機種名	NAS-1
回転数	1500rpm ±15%
裁断性能	≦10mm (生地厚み)
電源	AC100V~240V(50~60Hz)
バッテリー容量	21700/4600mAh 3.7V DC
重量	390g

2024.12

製品の仕様は余儀なく変更することがあります。

販売元： **nasco ナスコ株式会社**

〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通 4-17-8
TEL. 06-6923-3810 FAX. 06-6922-3320

E-mail:mishin@nasco-inc.co.jp
<https://www.nasco-inc.co.jp>